


Как заменить батарейки в оборудовании AJAX



Какие батарейки могут вам понадобиться




Клавиатура AJAX Кеурпад



1. Открутите фиксирующий винт с крепежной панели
2. Снимите клавиатуру с крепежной панели, потянув вниз
3. Выключите клавиатуру кнопкой (12)
4. Открутите шурупы по краям клавиатуры
5. Снимите заднюю крышку
6. Замените батарейки
7. Установите обратно заднюю крышку, закрутите шурупы по краям
8. Включите клавиатуру кнопкой (12) и повесьте ее обратно на крепежную панель
9. Клавиатура готова к работе


Датчик движения/комбинированный датчик



1. Снимите датчик с крепежной панели, потянув вниз переднюю часть
2. Отключите датчик, переведя переключатель в положение OFF
3. Открутите три шурупа (крестовой отверткой) и снимите заднюю панель датчика
4. Меняем батарейку
5. Закрутите 3 шурупа и переводите переключатель в положение ON
6. Наденьте датчик на крепежную панель
7. Датчик готов к работе



Датчик открытия



1. Снимите датчик с индикатором с крепежной панели, потянув вниз переднюю часть
2. Отключите датчик переключателем (9)
3. Вскройте датчик, потянув за защелку на задней части сверху
4. Замените батарейку
5. Защелкните датчик обратно
6. Включите датчик переключателем (9)
7. Повесьте датчик обратно на крепежную панель
8. Датчик готов к работе

Прочие устройства

Замена батареек в других устройствах AJAX происходит аналогично процедурам описанным выше. Не рекомендуем самостоятельно заменять батарейки в AJAX Hub из-за высокого риска повредить плату устройства.



Датчик дыма

AJAX FireProtect
AJAX FireProtect Plus



Батарейка, тип CR2, 2 штуки



Резервная батарейка, тип CR2032



Датчик протечки

AJAX LeaksProtect



Мизинчиковые батарейки, тип AAA, 2 штуки



Уличная сирена

AJAX StreetSiren



Батарейка типа CR123A, 4 штуки



Комнатная сирена

AJAX HomeSiren



Батарейка типа CR123A, 2 штуки