

Как заменить батарейки в оборудовании JABLOTRON



Какие батарейки могут вам понадобиться



Пальчиковые батарейки, тип AA



Мизинчиковые батарейки, тип AAA



Батарейка тип CR123A



Батарейка тип LS(T)14500



Батарейка тип L1016



Батарейка тип CR14505

Датчик движения JABLOTRON JA-150P (100 серия)

Вид спереди

Вид платы



1

2



Пальчиковые батарейки, тип AA
2 штуки

1. Откройте переднюю крышку, нажав на защелку внизу датчика
2. Замените батарейки
3. Закройте переднюю крышку
4. Датчик готов к работе

Датчик открытия JABLOTRON JA-150M (100 серия)

Вид спереди

Вид платы



1

2



Пальчиковые батарейки, тип AA
1 штука

1. Откройте переднюю крышку, нажав на защелку внизу датчика
2. Замените батарейку
3. Закройте переднюю крышку
4. Датчик готов к работе

Клавиатура JABLOTRON JA-154E (100 серия)

Вид спереди

Вид платы



1

2



Пальчиковые батарейки, тип AA
4 штуки

1. Закройте переднюю пластиковую крышку
2. Открутите два винта в нижней части корпуса
3. Снимите переднюю часть клавиатуры
4. Замените батарейки
5. Оденьте переднюю часть клавиатуры и закрутите винты
6. Клавиатура готова к работе

Датчик движения JABLOTRON JA-180P (100 серия)

Вид спереди

Вид платы



1

2



Пальчиковые батарейки, тип AA
1 штука


1. Откройте переднюю крышку, нажав на защелку внизу датчика
2. Замените батарейку
3. Закройте переднюю крышку
4. Датчик готов к работе

Прочие датчики

Замена батареек в других датчиках JABLOTRON происходит аналогично процедурам описанным выше.



Беспроводная клавиатура JA-150E (100 серия)



Батарейка тип CR123A
2 штуки



Беспроводная панель управления с клавиатурой и считывателем JA-153E (100 серия)



Пальчиковые батарейки, тип AA
2 штуки



Беспроводная панель управления с клавиатурой JA-152E (100 серия)



Пальчиковые батарейки, тип AA
2 штуки



Беспроводной датчик движения JA-180P (100 серия)



Пальчиковые батарейки, тип AA
2 штуки



Беспроводной датчик открытия JA-181M (100 серия)



Пальчиковые батарейки, тип AA
1 штука



Беспроводной датчик дыма и огня JA-150ST (100 серия)



Пальчиковые батарейки, тип AA
3 штуки



Беспроводной пульт управления JA-80F и JA-81F (80 серия OASiS)



Батарейка тип CR123A
2 штуки



Беспроводной пульт управления JA-181A (80 серия OASiS)



Батарейка тип CR123A
2 штуки



Беспроводной брелок RS-86 (80 серия OASiS)



Батарейка тип L1016
1 штука



Беспроводной датчик движения JA-80P (80 серия OASiS)



Батарейка тип CR14505
1 штука



Беспроводной PIR датчик движения JA-83P (80 серия OASiS)



Батарейка тип CR123A
1 штука



Беспроводной дверной извещатель JA-80M и беспроводной датчик открытия и универсальный датчик JA-181M (80 серия OASiS)



Батарейка тип LS(T)14500
1 штука



Беспроводная клавиатура JA-60F и JA-63F (60 серия PROFi)



Мизинчиковые батарейки, тип AAA
4 штуки



Беспроводной датчик разбития стекла JA-60B (60 серия PROFi)



Мизинчиковые батарейки, тип AAA
2 штуки



Беспроводной датчик движения JA-60P (60 серия PROFi)



Мизинчиковые батарейки, тип AAA
2 штуки



Беспроводной датчик открытия JA-60N (60 серия PROFi)



Мизинчиковые батарейки, тип AAA
2 штуки