

# Как заменить батарейки в оборудовании С.Nord (НОРД)

## Какие батарейки могут вам понадобиться




Батарейка тип CR123A

Батарейка, тип CR2032

Батарейка, тип CR2450

## Клавиатура С.Nord СН-К



Резервный элемент питания

Основной элемент питания

Батарейка тип CR123A, 2 штуки

1. Откройте нижнюю темно-серую крышку (4) в передней части клавиатуры, потянув вниз
2. Замените батарейки
3. Защелкните крышку обратно
4. Клавиатура готова к работе

## Датчик открытия С.Nord СН-СМК

Батарейка тип CR123A, основная батарейка, 1 штука

Батарейка, тип CR2032 резервная батарейка, 1 штука

1. Откройте верхнюю крышку основной части датчика
2. Замените батарейку в "Держателе основной батареи"
3. Защелкните переднюю крышку обратно
4. Датчик готов к работе



## Датчик открытия С.Nord СМК-МИНИ



Батарейка тип CR123A, 1 штука


1. Откройте верхнюю крышку основной части датчика
2. Замените батарейку в "Держателе батареи"
3. Защелкните переднюю крышку обратно
4. Датчик готов к работе

## Датчик открытия С.Nord СН-ИК


Батарейка тип CR123A, основная батарейка, 1 штука

Батарейка, тип CR2032 резервная батарейка, 1 штука

1. Откройте верхнюю крышку основной части датчика
2. Замените батарейку в "Держателе батареи"
3. Защелкните крышку обратно
4. Датчик готов к работе



## Датчик разбития стекла С.Nord СН-Стекло



Батарейка тип CR123A, основная, 1 штука


Батарейка, тип CR2450 резервная 1 штука

1. Снимите переднюю часть датчика с помощью фиксатора сверху
2. Замените батарейку в держателе
3. Защелкните переднюю часть датчика обратно
4. Датчик готов к работе

## Брелок С.Nord СН-Брелок

Батарейка, тип CR2032 1 штука

1. Откройте переднюю крышку брелока
2. Замените батарейку в держателе (3)
3. Защелкните крышку обратно
4. Брелок готов к работе



## Прочие датчики

Замена батареек в других датчиках С.Nord происходит аналогично процедурам описанным выше.

### Датчик дыма СН-Дым



Батарейка тип CR123A, основная батарейка, 1 штука

Батарейка, тип CR2032 резервная батарейка, 1 штука

### Сирена СН-Сирена



Батарейка тип CR123A, основная батарейка, 1 штука

Батарейка тип CR123A, резервная батарейка, 1 штука